

Produto não indicado para chuva e ventos fortes

GARANTIA

A Importway dá garantia total de 90 dias para o produto.

A garantia será automaticamente cancelada caso: o equipamento for revisado ou reparado por prestador de serviços que não seja um autorizado; os componentes originais para o modelo forem substituídos ou alterados por outros não fornecidos pela Importway; seja feita qualquer alteração na estrutura técnica; ocorra a perda do Manual do Proprietário; o equipamento apresente mal-uso por parte do comprador, sempre com o cruzamento das informações disponíveis no Departamento de Garantia da Importway. Caso tenha dúvidas, entre em contato através do telefone (19) 3426-6167.

AVISO

1. As imagens deste manual são meramente ilustrativas, qualquer divergência com o produto físico que cause dúvida, entre em contato com a assistência técnica.
2. Para estarmos sempre melhorando nossa qualidade, podem ser feitas alterações na estrutura e aparência do produto sem prévia notificação. A Importway agradece a compreensão.

A Importway reserva-se p direito de alterar os termos desta garantia, bem como os seus produtos, sem prévio aviso.

Manual de Instruções



Mesa Camping Dobrável c/ 4 Bancos Vira Maleta IWMCD-4B



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS


Escaneie QRCode com a câmera do celular, acesse nosso site e leia o manual em PDF.




Escritório Piracicaba:
Fones: (19) 3426-6167 / 3402-3242
Email: sac@importway.com.br
www.importway.com.br

Leia atentamente as instruções deste manual antes de montar e utilizar este produto.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




1. Para abrir, levante os botões de trava como na figura 1 para fechar, pressione para encerrar as alças.




2. Depois de abrir o estojo, retire as estruturas das pernas e fixe os braços de suporte como na figura 2.



3. Depois de fixar as estruturas das pernas, empurre a alavanca de segurança até ouvir o som do clique como na figura 3 para fechar, mova a alavanca de segurança na direção oposta.



4. Quando ambos os assentos estiverem firmemente fixados, ajuste o lado direito da mesa para uso.



5. Mesa montada.

**A CARGA MÁXIMA
SUPORTADA PELA
MESA É DE 30KG.**

ATENÇÃO

A CINTA DE SEGURANÇA
DEVE SER LIBERADA ANTES
DE DOBRAR A MESA PARA
ARMAZENAMENTO.

